

PŘÍLBA 5-RS

Tento výrobek byl navržen v souladu s nařízeními (EU) 2016/425 a harmonizovanou normou EN 397:2012.

Oznámený kontrolní subjekt odpovědný za EU přezkoušení typu:

AITEX Plaza de Emilio Sala, 1, 03801 Alicante (España). 0161.

Subjekt zasahující do řízení výroby (modul C2):

AITEX Plaza de Emilio Sala, 1, 03801 Alicante (España). 0161.

TRÍDY OCHRANY A OMEZENÍ POUŽITÍ

Přilba 5-RS se je určena k použití:

K ochraně hlavy před úderem, nebo pádem tělesa do hodnoty kinetické energie 50 J. Přilba splňuje požadavky na elektrickou izolaci až 1000 VAC. Přilba je použitelná v rozmezí teplot mezi -10 °C a +50 °C.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ POUŽITÍ PŘILBY

Přilbu nasadíme na hlavu tak, aby náhlavní pásy obepínali hlavu a potní pásek čelo.

Pro zajištění polohy přilby na hlavě je nutno upravit pásek na zátylku.

Výška usazení skořepiny na hlavě lze nastavit pomocí náhlavní vložky a to do tří různých poloh.

Přilba nesmí být za žádných okolností upravována za účelem připevnění příslušenství, které není doporučeno výrobcem.

Je zakázáno výrobek upravovat, nebo pozměňovat jinak, než to doporučuje výrobce.

REVIZE

Před použitím přilby je třeba provést vizuální kontrolu, že skořepina přilby a náhlavní pásy nejeví známky prasklin a jiného poškození.

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Když se přilba přestane používat, je vhodné přilbu pro přepravu a skladování uložit do původního obalu. Pokud není k dispozici původní obal, použijte igelitový sáček. Přilbu je třeba uchovávat na suchém a čistém místě bez dosahu tepelných zdrojů a slunečního záření.

DEZINFEKCE A ČISTĚNÍ

Na skořepinu a upevňovací pásy použijte hadřík namočený v 25% roztoku alkoholu zředěný s vodou.

EXPIRACE

Před každým použitím přilby je ji třeba důkladně prohlédnout, zda se neobjevily praskliny a jiná poškození na skořepině a náhlavní vložce. Při zjištění jakýchkoliv nedostatků tohoto typu by měla být přilba vyřazena a zlikvidována. Přilba, která byla již vystavena nadměrnému nárazu a přesto nejeví známky poškození, by měla být rovněž vyřazena a zlikvidována. Ujistěte se, že před použitím je k přilbě vždy spolehlivě upevněna náhlavní vložka a tylový pasek je optimálně nastaven podle velikosti hlavy, aby byla zachována správná funkčnost přilby. Tento výrobek by se měl skladovat na chladnem a tmavém místě a používat pět let od data výroby nebo nejvýše 2 (nebo 4) roky od prvního otevření obalu, podle toho, co nastane dříve. Životnost ochranné přilby je 2 roky, v případě že ochrannou přilbu užíváte pravidelně (75% a více pracovní doby).

Pokud přilbu používáte pouze příležitostně (méně než 25% pracovní doby), její životnost je 4 roky. Po uplynutí této doby, je nutné přilbu vyřadit a zlikvidovat.

Datum výroby lze odečíst takto: Dvě číslice ve středu označují rok a šipka ukazuje na měsíc výroby.

VÝMĚNA SOUČÁSTÍ

Vyměnitelnou součástí přilby je náhlavní vložka. Táto vložka je bílé barvy a zasunuje se dovnitř skeletu do 6-ti k tomu určených drážek. Také potní páska je vyměnitelná. Oba náhradní díly si vyžádejte od výrobce a uveďte, že jsou určeny pro přilbu CLIMAX model 5-RS.

DODRŽENÉ NEPOVINNÉ POŽADAVKY

Kromě toho, že tato přilba splňuje všechny požadavky na ochranu vyžadované normou EN 397, vykazuje ještě následující doplňkové charakteristiky:

- 1000 VAC - Elektrická izolace. Ochrana uživatele před náhodným krátkým stykem s elektrickými vodiči až do 1000 V střídavého proudu.

VÝROBCE

PRODUCTOS CLIMAX

POL. Ind. Sector Mollet c/A n° 1

08150 Parets del Vallès, SPAIN, www.productosclimax.com/

PŘÍLBA 5-RS

Tento výrobek byl navržen v souladu s nařízeními (EU) 2016/425 a harmonizovanou normou EN 397:2012.

Oznámený kontrolní subjekt odpovědný za EU přezkoušení typu:

AITEX Plaza de Emilio Sala, 1, 03801 Alicante (España). 0161.

Subjekt zasahující do řízení výroby (modul C2):

AITEX Plaza de Emilio Sala, 1, 03801 Alicante (España). 0161.

TRÍDY OCHRANY A OMEZENÍ POUŽITÍ

Přilba 5-RS se je určena k použití:

K ochraně hlavy před úderem, nebo pádem tělesa do hodnoty kinetické energie 50 J. Přilba splňuje požadavky na elektrickou izolaci až 1000 VAC. Přilba je použitelná v rozmezí teplot mezi -10 °C a +50 °C.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ POUŽITÍ PŘILBY

Přilbu nasadíme na hlavu tak, aby náhlavní pásy obepínali hlavu a potní pásek čelo.

Pro zajištění polohy přilby na hlavě je nutno upravit pásek na zátylku.

Výška usazení skořepiny na hlavě lze nastavit pomocí náhlavní vložky a to do tří různých poloh.

Přilba nesmí být za žádných okolností upravována za účelem připevnění příslušenství, které není doporučeno výrobcem.

Je zakázáno výrobek upravovat, nebo pozměňovat jinak, než to doporučuje výrobce.

REVIZE

Před použitím přilby je třeba provést vizuální kontrolu, že skořepina přilby a náhlavní pásy nejeví známky prasklin a jiného poškození.

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Když se přilba přestane používat, je vhodné přilbu pro přepravu a skladování uložit do původního obalu. Pokud není k dispozici původní obal, použijte igelitový sáček. Přilbu je třeba uchovávat na suchém a čistém místě bez dosahu tepelných zdrojů a slunečního záření.

DEZINFEKCE A ČISTĚNÍ

Na skořepinu a upevňovací pásy použijte hadřík namočený v 25% roztoku alkoholu zředěný s vodou.

EXPIRACE

Před každým použitím přilby je ji třeba důkladně prohlédnout, zda se neobjevily praskliny a jiná poškození na skořepině a náhlavní vložce. Při zjištění jakýchkoliv nedostatků tohoto typu by měla být přilba vyřazena a zlikvidována. Přilba, která byla již vystavena nadměrnému nárazu a přesto nejeví známky poškození, by měla být rovněž vyřazena a zlikvidována. Ujistěte se, že před použitím je k přilbě vždy spolehlivě upevněna náhlavní vložka a tylový pasek je optimálně nastaven podle velikosti hlavy, aby byla zachována správná funkčnost přilby. Tento výrobek by se měl skladovat na chladnem a tmavém místě a používat pět let od data výroby nebo nejvýše 2 (nebo 4) roky od prvního otevření obalu, podle toho, co nastane dříve. Životnost ochranné přilby je 2 roky, v případě že ochrannou přilbu užíváte pravidelně (75% a více pracovní doby).

Pokud přilbu používáte pouze příležitostně (méně než 25% pracovní doby), její životnost je 4 roky. Po uplynutí této doby, je nutné přilbu vyřadit a zlikvidovat.

Datum výroby lze odečíst takto: Dvě číslice ve středu označují rok a šipka ukazuje na měsíc výroby.

VÝMĚNA SOUČÁSTÍ

Vyměnitelnou součástí přilby je náhlavní vložka. Táto vložka je bílé barvy a zasunuje se dovnitř skeletu do 6-ti k tomu určených drážek. Také potní páska je vyměnitelná. Oba náhradní díly si vyžádejte od výrobce a uveďte, že jsou určeny pro přilbu CLIMAX model 5-RS.

DODRŽENÉ NEPOVINNÉ POŽADAVKY

Kromě toho, že tato přilba splňuje všechny požadavky na ochranu vyžadované normou EN 397, vykazuje ještě následující doplňkové charakteristiky:

-1000 VAC - Elektrická izolace. Ochrana uživatele před náhodným krátkým stykem s elektrickými vodiči až do 1000 V střídavého proudu.

VÝROBCE

PRODUCTOS CLIMAX

POL. Ind. Sector Mollet c/A n° 1

08150 Parets del Vallès, SPAIN, www.productosclimax.com/

PŘÍLBA 5-RS

Tento výrobek byl navržen v souladu s nařízeními (EU) 2016/425 a harmonizovanou normou EN 397:2012.

Oznámený kontrolní subjekt odpovědný za EU přezkoušení typu:

AITEX Plaza de Emilio Sala, 1, 03801 Alicante (España). 0161.

Subjekt zasahující do řízení výroby (modul C2):

AITEX Plaza de Emilio Sala, 1, 03801 Alicante (España). 0161.

TRÍDY OCHRANY A OMEZENÍ POUŽITÍ

Přilba 5-RS se je určena k použití:

K ochraně hlavy před úderem, nebo pádem tělesa do hodnoty kinetické energie 50 J. Přilba splňuje požadavky na elektrickou izolaci až 1000 VAC. Přilba je použitelná v rozmezí teplot mezi -10 °C a +50 °C.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ POUŽITÍ PŘILBY

Přilbu nasadíme na hlavu tak, aby náhlavní pásy obepínali hlavu a potní pásek čelo.

Pro zajištění polohy přilby na hlavě je nutno upravit pásek na zátylku.

Výška usazení skořepiny na hlavě lze nastavit pomocí náhlavní vložky a to do tří různých poloh.

Přilba nesmí být za žádných okolností upravována za účelem připevnění příslušenství, které není doporučeno výrobcem.

Je zakázáno výrobek upravovat, nebo pozměňovat jinak, než to doporučuje výrobce.

REVIZE

Před použitím přilby je třeba provést vizuální kontrolu, že skořepina přilby a náhlavní pásy nejeví známky prasklin a jiného poškození.

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Když se přilba přestane používat, je vhodné přilbu pro přepravu a skladování uložit do původního obalu. Pokud není k dispozici původní obal, použijte igelitový sáček. Přilbu je třeba uchovávat na suchém a čistém místě bez dosahu tepelných zdrojů a slunečního záření.

DEZINFEKCE A ČISTĚNÍ

Na skořepinu a upevňovací pásy použijte hadřík namočený v 25% roztoku alkoholu zředěný s vodou.

EXPIRACE

Před každým použitím přilby je ji třeba důkladně prohlédnout, zda se neobjevily praskliny a jiná poškození na skořepině a náhlavní vložce. Při zjištění jakýchkoliv nedostatků tohoto typu by měla být přilba vyřazena a zlikvidována. Přilba, která byla již vystavena nadměrnému nárazu a přesto nejeví známky poškození, by měla být rovněž vyřazena a zlikvidována. Ujistěte se, že před použitím je k přilbě vždy spolehlivě upevněna náhlavní vložka a tylový pasek je optimálně nastaven podle velikosti hlavy, aby byla zachována správná funkčnost přilby. Tento výrobek by se měl skladovat na chladnem a tmavém místě a používat pět let od data výroby nebo nejvýše 2 (nebo 4) roky od prvního otevření obalu, podle toho, co nastane dříve. Životnost ochranné přilby je 2 roky, v případě že ochrannou přilbu užíváte pravidelně (75% a více pracovní doby).

Pokud přilbu používáte pouze příležitostně (méně než 25% pracovní doby), její životnost je 4 roky. Po uplynutí této doby, je nutné přilbu vyřadit a zlikvidovat.

Datum výroby lze odečíst takto: Dvě číslice ve středu označují rok a šipka ukazuje na měsíc výroby.

VÝMĚNA SOUČÁSTÍ

Vyměnitelnou součástí přilby je náhlavní vložka. Táto vložka je bílé barvy a zasunuje se dovnitř skeletu do 6-ti k tomu určených drážek. Také potní páska je vyměnitelná. Oba náhradní díly si vyžádejte od výrobce a uveďte, že jsou určeny pro přilbu CLIMAX model 5-RS.

DODRŽENÉ NEPOVINNÉ POŽADAVKY

Kromě toho, že tato přilba splňuje všechny požadavky na ochranu vyžadované normou EN 397, vykazuje ještě následující doplňkové charakteristiky:

-1000 VAC - Elektrická izolace. Ochrana uživatele před náhodným krátkým stykem s elektrickými vodiči až do 1000 V střídavého proudu.

VÝROBCE

PRODUCTOS CLIMAX

POL. Ind. Sector Mollet c/A n° 1

08150 Parets del Vallès, SPAIN, www.productosclimax.com/