

Sponkovačky

Návod k použití

Použití:

- Pro zvýšení průrazu použijte pevnou podložku
- Zkontrolujte, zda jsou spony které používáte určené pro daný typ sponkovače (případně reklamace při použití jiných spon jsou neoprávněné a stejně tak i porucha při nevhodném použití, tzn. používejte pouze spony námi určené)
- Sponkovače používající spony s delšími nožkami spon (8-14 mm) jsou vhodné pro všechny dokončovací práce – dveřní a okenní rámy, spojování dřevěných desek beden, lemování dřevěných ploch, čalounictví atd. zatímco spony malé a střední o velikosti (4-8 mm) jsou ideální pro upevňování tapet, tkanin, dekorací atd.

Postup:

Uvolněte ručku, vložte spony správné velikosti do zásobníku a jemně zasuňte zásobník. Sponkovač držte pevně na pracovní ploše a pracujte. Po použití vyprázdněte zásobník sponkovače a uzamkněte rukojeť kovovým očkem, aby nedošlo k případnému úrazu.

Upozornění:

Použití malých spon (4-8mm) ve sponkovači určenému pro větší spony může způsobit ucpaní, zaseknutí nebo špatné vystřelování spon. Nepracuje-li sponkovač, zkontrolujte, zda-li není zásobník prázdný nebo ucpaný, pro odstranění závady nepoužívejte šroubovák ani jiný nástroj, kterým by se mohl sponkovač poškodit, zkontrolujte kvalitu spon – používejte spony pouze od výrobce.

Pozor:

Spony po práci vždy vyjměte!

Sponkovače mohou být nebezpečné!

Držte je z dosahu dětí! Používejte při práci ochranné brýle! Nemiňte proti druhým osobám!

Údržba:

Čistěte tlakem vzduchu, je možné i promazání kluzných plošek.

Spony do sponkovaček:

Určení	Sponkovačka	Použitelné spony
Hobby	23800	23904 - 23914; profi spony 23929 – 23934
	23804	23904 - 23908; profi spony 23929 – 23931
	23808	23904 - 23908; profi spony 23929 - 23931
	23915	23929 - 23931
Profi	23916	23929 - 23932
	23917	23929 - 23934; hřebíky 23941; hřeby 23942
	23918	23930 - 23935; hřebíky 23941; hřeby 23942
	23919	23930 - 23932
	23920	Oblé 23937 - 23938
	23921	Oblé 23939 - 23940
	23922	23960 - 23962
	23923	23960 - 23964; hřebíky 23966; hřeby 23967
	23924	23960 - 23964; oblé 23965; hřebíky 23966; hřeby 23967
	23925	23929 - 23934; hobby spony 23904 - 23914
	23926	23929 - 23932; hobby spony 23904 - 23910

Sponkovačky

Návod k použití

Použití:

- Pro zvýšení průrazu použijte pevnou podložku
- Zkontrolujte, zda jsou spony které používáte určené pro daný typ sponkovače (případně reklamace při použití jiných spon jsou neoprávněné a stejně tak i porucha při nevhodném použití, tzn. používejte pouze spony námi určené)
- Sponkovače používající spony s delšími nožkami spon (8-14 mm) jsou vhodné pro všechny dokončovací práce – dveřní a okenní rámy, spojování dřevěných desek beden, lemování dřevěných ploch, čalounictví atd. zatímco spony malé a střední o velikosti (4-8 mm) jsou ideální pro upevňování tapet, tkanin, dekorací atd.

Postup:

Uvolněte ručku, vložte spony správné velikosti do zásobníku a jemně zasuňte zásobník. Sponkovač držte pevně na pracovní ploše a pracujte. Po použití vyprázdněte zásobník sponkovače a uzamkněte rukojeť kovovým očkem, aby nedošlo k případnému úrazu.

Upozornění:

Použití malých spon (4-8mm) ve sponkovači určenému pro větší spony může způsobit ucpaní, zaseknutí nebo špatné vystřelování spon. Nepracuje-li sponkovač, zkontrolujte, zda-li není zásobník prázdný nebo ucpaný, pro odstranění závady nepoužívejte šroubovák ani jiný nástroj, kterým by se mohl sponkovač poškodit, zkontrolujte kvalitu spon – používejte spony pouze od výrobce.

Pozor:

Spony po práci vždy vyjměte!

Sponkovače mohou být nebezpečné!

Držte je z dosahu dětí! Používejte při práci ochranné brýle! Nemiňte proti druhým osobám!

Údržba:

Čistěte tlakem vzduchu, je možné i promazání kluzných plošek.

Spony do sponkovaček:

Určení	Sponkovačka	Použitelné spony
Hobby	23800	23904 - 23914; profi spony 23929 – 23934
	23804	23904 - 23908; profi spony 23929 – 23931
	23808	23904 - 23908; profi spony 23929 - 23931
	23915	23929 - 23931
Profi	23916	23929 - 23932
	23917	23929 - 23934; hřebíky 23941; hřeby 23942
	23918	23930 - 23935; hřebíky 23941; hřeby 23942
	23919	23930 - 23932
	23920	Oblé 23937 - 23938
	23921	Oblé 23939 - 23940
	23922	23960 - 23962
	23923	23960 - 23964; hřebíky 23966; hřeby 23967
	23924	23960 - 23964; oblé 23965; hřebíky 23966; hřeby 23967
	23925	23929 - 23934; hobby spony 23904 - 23914
	23926	23929 - 23932; hobby spony 23904 - 23910