

Napínací zařízení

(QL-110, QL-107)

POUŽITÍ:

1. Před použitím zkontrolujte napínací zařízení a stlačením odklopte a držte horní pojistku, potom stiskněte a držte spodní pojistku, natáhněte ocelové lano do požadované délky a následně uvolněte obě pojistky. Zahákněte požadovaný předmět za hák a pumpujte pákou s rukojetí.
2. Příklady použití: pro napínání plotů, narovnání plotů, přitahování předmětů, posunování zařízení v průmyslu atd.

DŮLEŽITÉ:

Páka s rukojetí je konstruována na sílu vyvinutou jednou osobou, kterou nelze přetížít zařízení. Jakýkoliv příznak ohýbání páky s rukojetí nebo otevírání háků naznačuje přetížení. Zařízení by nemělo být nadále používáno bez kontroly případného přetížení.

UPOZORNĚNÍ:

1. Nenapínejte lano přes hrany, rohy stěn apod.
2. Neomotávejte lano kolem jakýchkoliv předmětů a nezavěšujte hák na žádnou z částí napínacího zařízení.
3. Nepřekračujte povolené zatížení napínacího zařízení.
4. Nikdy neprodlužujte páku s rukojetí nebo nepoužívejte dalšího nástroje pro zvýšení pákového efektu! Mohlo by dojít k ohnutí, prasknutí nebo zlomení páky a k zničení zařízení.
5. Jsou zakázány jakékoliv úpravy na tomto zařízení bez souhlasu výrobce.

Napínací zařízení

(QL-110, QL-107)

POUŽITÍ:

1. Před použitím zkontrolujte napínací zařízení a stlačením odklopte a držte horní pojistku, potom stiskněte a držte spodní pojistku, natáhněte ocelové lano do požadované délky a následně uvolněte obě pojistky. Zahákněte požadovaný předmět za hák a pumpujte pákou s rukojetí.
2. Příklady použití: pro napínání plotů, narovnání plotů, přitahování předmětů, posunování zařízení v průmyslu atd.

DŮLEŽITÉ:

Páka s rukojetí je konstruována na sílu vyvinutou jednou osobou, kterou nelze přetížít zařízení. Jakýkoliv příznak ohýbání páky s rukojetí nebo otevírání háků naznačuje přetížení. Zařízení by nemělo být nadále používáno bez kontroly případného přetížení.

UPOZORNĚNÍ:

1. Nenapínejte lano přes hrany, rohy stěn apod.
2. Neomotávejte lano kolem jakýchkoliv předmětů a nezavěšujte hák na žádnou z částí napínacího zařízení.
3. Nepřekračujte povolené zatížení napínacího zařízení.
4. Nikdy neprodlužujte páku s rukojetí nebo nepoužívejte dalšího nástroje pro zvýšení pákového efektu! Mohlo by dojít k ohnutí, prasknutí nebo zlomení páky a k zničení zařízení.
5. Jsou zakázány jakékoliv úpravy na tomto zařízení bez souhlasu výrobce.