

Korunka vrtací diamantová

Číslo položky: 24817, 24818, 24820




Návod k použití

Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod.


Tento manuál byl přeložený z originálu.

POUŽITÍ DIAMANTOVÉ KORUNKY SE STŘEDICÍM VRTÁKEM



1. Vložte středící vrták (B) do sklíčidla vašeho nářadí.

2. V režimu přiklepového vrtání vyvrtejte ve středu plánovaného otvoru díru o hloubce alespoň **30 až 40 mm**.



3. Vyjměte středící vrták (B) ze sklíčidla.


4. Přepněte nářadí do režimu běžného vrtání.

5. Našroubujte diamantovou korunku (A) na adaptér (C).



6. Vložte středící vrták (B) do adaptéru (C).


7. Předvrtejte otvor v režimu běžného vrtání.



Po předvrtání do hloubky přibližně **5 mm** pokračujte následovně:



1. Vyměňte středící vrták (B) z adaptéru (C).



2. Pokračujte ve vrtání diamantovou korunkou (A) v režimu běžného vrtání, přičemž korunku mírně nakloňte o **1 až 5 stupňů** od její svislé osy.

Bezpečnostní pokyny

1. Při použití diamantové korunky (A) bez středícího vrtáku používejte výhradně režim běžného vrtání. Nepoužívejte režim přiklepového vrtání.
2. Během vrtání je nutné nepřetržitě přidávat vodu pro chlazení.

DOVOZCE: Levior s.r.o.
Tovačovská 3488/28, CZ-750 02 Přerov
levior@levior.cz, www.levior.cz

Korunka vrtacia diamantová

Číslo položky: 24817, 24818, 24820



Návod na použitie

Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod.


Tento manuál bol preložený z originálu.

POUŽITIE DIAMANTOVEJ KORUNKY SO STREDIACIM VRTÁKOM



1. Vložte strediaci vrták (B) do skľučovadla vášho náradia.

2. V režime príklepového vrtania vyvrtajte v strede plánovaného otvoru dieru s hĺbkou najmenej 30 až 40 mm.



3. Vyberte strediaci vrták (B) zo skľučovadla.


4. Prepnite náradie do režimu bežného vrtania.

5. Naskrutkujte diamantovú korunku (A) na adaptér (C).




6. Vložte strediaci vrták (B) do adaptéra (C).

7. Predvrtajte otvor v režime bežného vrtania.



Po predvrtaní do hĺbky približne 5 mm pokračujte nasledovne:

1. Vyberte strediaci vrták (B) z adaptéra (C).



2. Pokračujte vo vŕtaní diamantovou korunkou (A) v režime bežného vŕtania, pričom korunku mierne nakloňte o 1 až 5 stupňov od jej zvislej osi.

Bezpečnostné pokyny

1. Pri používaní diamantovej korunky (A) na vŕtanie bez strediaceho vrtáka používajte výhradne režim bežného vŕtania. Nepoužívajte režim príklepového vŕtania.

2. Počas vŕtania je potrebné nepretržite pridávať vodu na chladenie.

DOVOZCA: Levior s.r.o.

Tovačovská 3488/28, CZ-750 02 Přerov

levior@levior.cz, www.levior.cz

Diamond Holesaw

Item No: 24817, 24818, 24820




Instruction of use

Read manual carefully before use

USING DIAMOND HOLESAW WITH CENTER DRILL



1. Insert the center drill (B) into your instrument's chuck.



2. In the hammer drilling mode, bore a hole at least 30 to 40 mm in depth at the center of the intended hole.

3. Remove the center drill (B) from your instrument's chuck.


4. Switch your equipment into the regular drilling mode.



5. Screw the diamond holesaw (A) onto the adapter (C).

6. Insert the center drill (B) into the adapter (C).


7. Pre-drill the hole in the regular drilling mode.



After pre-drilling to a depth of 5 mm, proceed as follows:



1. Remove the center drill (B) from the adapter (C).



2. Continue drilling with the diamond holesaw (A) in the regular drilling mode, slightly tilting the diamond holesaw (A) by 1 to 5 degrees from its vertical axis.

Safety operation:

1. When using diamond holesaw(A) for drilling(without the center drill), must in the regular drilling mode, can not in the hammer drilling mode.
2. When drilling need add water continuously for cooling.

IMPORTER: Levior s.r.o.
Tovačovská 3488/28, CZ-750 02 Přerov
levior@levior.cz, www.levior.cz