

Návod k použití

Náhradní strunová hlava pro sekačku na trávu FESTA 28615

Položka č.: 28675



Před použitím si prosím pečlivě přečtete tento návod.

Tato strunová hlava je určena pro sekačku číslo 28615 - Sekačka strunová 20V, FESTA.

Výměna hlavy – hlavu s plastovými noži za hlavu strunovou

1. Vyměňte baterii (viz obr. A, bod 17) z přístroje.
2. Otevřete víčko cívky (13) současným stisknutím dvou uvolňovacích západek (20) na víčku cívky (13).
3. Vložte hlavu se strunou.
4. Zatlačte hlavu zpátky.

Navíjení náhradní struny (viz obr. C)

1. Provlékněte konec náhradní struny otvorem v cívce (14).
2. Navíjejte strunu ve směru navíjení cívky (14). Sledujte šipky na horní straně cívky (14).

Součásti a ovládací prvky strunové sekačky 28615

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1. horní rukojeť | 13. kryt cívky |
| 2. on/off tlačítko | 14. strunová cívka |
| 3. pojistka vypínače | 15. distanční oblouk (ochrana květin) |
| 4. pružina | 16. vodící kolečko |
| 5. přídatná rukojeť | 17. baterie |
| 6. tyč rukojeti | 18. nabíječka baterie |
| 7. pojistka nastavení tyče rukojeti | 19. šroub s křížovou hlavou |
| 8. závitové pouzdro pro nastavení délky | 20. uvolňovací tlačítko |
| 9. teleskopická hřídel | 21. očko pro výstup struny |
| 10. hlava motoru | 22. drážka (cívky) |
| 11. páka pro nastavení úhlu náklonu | 23. aretační tlačítko |
| 12. ochranný kryt | 24. řezák struny |



Dovozce:

Levior s. r. o., Tovačovská 3488/28, 75002 Přerov, Česká republika
www.levior.cz, levior@levior.cz

Manual for use

Replacement string head for FESTA 28615 grass trimmer

Item No.: 28675



Please read this manual carefully before use.

This trimmer head is designed for trimmer model number 28615 - Cordless Grass Trimmer 20V, FESTA.

Replacing the head – replacing the head with plastic blades with a trimmer head

1. Remove the battery (see pic A, point 17) from the device.
2. Open the spool cap (13) by simultaneously pressing the two releases (20) on the spool cap (13).
3. Insert the string head.
4. Push the head back.

Winding up the spare thread (see pic C)

1. Thread an end of the spare thread through the opening of the spool (14).
2. Wind the thread in the threading direction of the spool (14). Follow the arrows on the top of the spool (14).

Components and controls of the 28615 string trimmer

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1. top handle | 13. spool cap |
| 2. on/off switch | 14. line spool |
| 3. switch lock | 15. spacer bow (flower guard) |
| 4. spring | 16. distance roller |
| 5. auxiliary handle | 17. battery |
| 6. handle rod | 18. battery charger |
| 7. lock of handle rod adjustment | 19. phillips screws |
| 8. threaded bush for length adjustment | 20. release (spool cap) |
| 9. telescopic shaft | 21. line outlet loop |
| 10. motor head | 22. slot (spool) |
| 11. bar for tilt angle adjustment | 23. lockint button |
| 12. protective cover | 24. line cutter |



Importer:

Levior s. r. o., Tovačovská 3488/28, 75002 Přerov, Česká republika
www.levior.cz, levior@levior.cz