



## **Návod na použití pistole na PU pěny**

1. Před použitím protřepejte dózu s PU pěnou (min. 30x)
2. Odstraňte kryt a našroubujte dózu na adaptér pistole
3. Stiskem spouště aplikujte pěnu
4. Regulačním šroubem nastavte množství aplikované pěny

Při krátkodobém skladování pistoli ukládejte s našroubovanou dózou PU pěny.

Při dlouhodobém skladování dózu s PU pěnou odšroubujte a pistoli vyčistěte. Pěnu odstraňte pomocí čističe na PU pěny, vytvrzenou pěnu lze odstranit pouze mechanicky. Ventil ošetřete vazelínou.

### **Čištění pistole:**

1. Pistoli je nutné čistit po každodenním ukončení činnosti!  
(dózu v pistoli můžeme ponechat jen v případě je-li alespoň z jedné třetiny plná; to neplatí nebudeme-li s pistolí pracovat několik dnů, v takovém případě dózu vyjmeme a uchováme ve svislé poloze dnem vzhůru)
2. Na pistoli našroubovat dózu s čističem.
3. Krátkým mačkáním spouště vyplnit pistoli čističem a počkat cca 5 minut
4. Poté zmáčknout spoušť na takovou dobu, dokud z pistole nevytéká čistá tekutina
5. Odšroubovat dózu s čističem  
(dózu v pistoli můžeme ponechat jen v případě je-li alespoň z jedné třetiny plná; to neplatí nebudeme-li s pistolí pracovat několik dnů, v takovém případě dózu vyjmeme a uchováme ve svislé poloze dnem vzhůru)

Při výměně dózy odšroubujte prázdnou dózu a okamžitě našroubujte novou, aby se do pistole nedostal vzduch.

Po aplikaci PU pěny do úzkých a nepřístupných míst použijte přiložené nástavce.

### **Výměna dózy s PU pěnou:**

1. Provéřit, zda je dóza prázdná.
2. Novou dózu s PU pěnou opět důkladně protřepat.
3. Prázdnou dózu odšroubovat a ihned našroubovat novou, aby zbytek PU pěny obsažený v pistole nezatvrdl
4. Krátkým stiskem spouště opět pistoli vyplníme PU pěnou.

### **UPOZORNĚNÍ:**

Dóza s PU pěnou je pod tlakem

Nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50°C

Nestříkejte PU pěnu na žhavé předměty nebo do přímého ohně

Neprorážejte a nevhazujte do ohně dózy /ani prázdné/